


- A „dreame” szó a Dreame Technology Co., Ltd. és kínai leányvállalatának rövidítése. A cég kínai neve „ 追觅 ” átírása, amely a tökéletességre való törekvést jelenti minden tevékenységben, és tükrözi a cég vízióját, amely a folyamatos fejlődés, felfedezés és kutatás iránti elkötelezettséget jelenti a technológia területén.

DREAME G1 PRO

ÁLLATGONDOZÓ KÉSZLET

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Weboldal: <https://global.dreametech.com>
Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Készült Kínában.

CH2 -EU-S00



A jelen útmutatóban található illusztrációk kizárólag szemléltető célokat szolgálnak.
A termék tényleges megjelenésére kell hivatkozni.

DREAME

Fontos biztonsági utasítások

- Az eszköz kizárólag háztartási használatra készült. Nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari felhasználásra , valamint kültéri vagy magas páratartalmú helyeken való használatra .
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyek önállóan használják az eszközt.
- Kérjük, használja az eszközt biztonságosan, felügyelet mellett, olyan személy által, aki tisztában van a helyes használatának szabályaival, és tudatában van a potenciális veszélyeknek.
- Különös óvatossággal kell eljárni a gyermekek és állatok közelében való használat során. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a gyermekek és állatok nem játszanak az eszközzel.
- Ne érintse meg a dugót vagy az eszközt nedves kézzel. Ne porszívózzon nedves hajjal vagy folyadékokkal.
- Ha a tápkábel vagy a dugó megsérült, ne használja az eszközt.
- Ha a tápkábel megsérült, kérjük, bízsa a cseréjét a gyártó szervizosztályára vagy egy hivatalos szervizre, hogy elkerülje a potenciális veszélyt.
- Ha az eszköz nem működik megfelelően , megsérült, hosszabb ideig kültéren tárolták, vagy folyadékkal érintkezett, azonnal lépjen kapcsolatba cégünkkel.
- Kérjük, ne szerelje szét az eszközt. A helytelen összeszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Ha javításra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba cégünkkel.
- Ne porszívózzon gyúlékony folyadékokat , mint például benzint. Kerülje az eszköz használatát olyan helyeken, ahol gyúlékony gázok találhatók.
- Nem szabad húzni a tápkábelt , nehéz tárgyakat helyezni az eszközre, és nem szabad megakadályozni, hogy a kábel becsúszjon az ajtóba. Továbbá tilos porszívózni cigarettát , gyufát , gorongy hamut vagy más égő , forró vagy lángoló tárgyakat.
- Tilos bármilyen tárgyat a levegőbevezetőbe helyezni vagy azt blokkolni. Használat után , karbantartás vagy alkatrészcsere előtt győződjön meg róla , hogy a dugó ki van húzva, mielőtt bármilyen manipulációt végezne az eszközön.
- A terméket nem szabad kültéren, vécében vagy más nedves helyeken tárolni.
- Kerülni kell az aromás vagy illatos anyagok használatát szűrőként , mivel ezek tűzveszélyt okozhatnak.
- Az állatnyíró gép kizárólag a szőr vágására szolgál.
- Az állatnyíró gép kizárólag háztartási használatra készült. A gépet akkor kell használni, amikor az állat szőre száraz.

FIGYELMEZTETÉS — Az eszközt száraz helyen kell tárolni.

- Ne kezelje az eszközt, és ne húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.
- Az üzemzavarok és az áramütés elkerülése érdekében szigorúan tilos:
- Kérjük, ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot az eszköz közelében.
 - Ne használja az eszközt gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében. Ez tűzhez vagy robbanáshoz vezethet. Ne lélegezze be a gyúlékony folyadékok és anyagok gőzeit.
 - Az első használat során specifikus szag léphet fel, amely nem hat negatívan a szervezetre.

A termék első használatakor szag jelentkezhet, amely idővel eltűnik. Kérjük, legyen türellemmel.

Ha azonban az égett szag nem szűnik meg, azonnal le kell állítani a használatát!

Fontos biztonsági utasítások

- Rendszeresen tisztítani kell a porgyűjtő tartályt és a szűrőt.

A piszkos porgyűjtő tartály és szűrő használata a készülék meghibásodásához vezethet, és váratlan baleseteket okozhat.

- Mielőtt bármilyen karbantartási tevékenységbe kezdene, le kell választania az eszközt az áramforrásról, azaz ki kell húznia a dugót a konnektorból.

A karbantartás áram alatt történő végzése áramütés, baleset és sérülések kockázatát jelenti.

- Az eszköz leáll, ha a hőmérséklet helytelenül emelkedik.

Ha a motor szokatlanul túlmelegszik vagy a szívóport elzárja valami, az eszköz azonnal kikapcsol. Ekkor ki kell venni a porgyűjtő tartályt, meg kell győződni arról, hogy a szívóport és a szűrő tiszta, majd 60 perc elteltével újra be lehet kapcsolni az eszközt.

- Mindig használja a szűrőt megfelelően elszerelt állapotban.

A szűrő telepítése és használata kötelező. Az eszköz szűrő nélküli használata az egyik ok a meghibásodásra.

A termék használata előtt győződj meg arról, hogy minden szűrő megfelelően van felszerelve.

E javaslat figyelmen kívül hagyása a készülék helytelen működését okozhatja.

Kiegészítők, például slicker kefék és trimmelők használata során óvatosan kell eljárni az éles pengék és élek miatt, amelyek vágásokat vagy sérüléseket okozhatnak.

*Figyelem:


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tömlő áramot vezet, ezért nem szabad víz szívására használni, és vízbe meríteni sem szabad tisztítás céljából.

Rendszeresen ellenőrizze a tömlő sérülések szempontjából. Ne használjon sérült tömlőt.

Az eszköz tisztítása vagy karbantartása előtt, kérjük, húzza ki a dugót a konnektorból, hogy elkerülje a baleseteket.

A készlet tartalma


Tartalomjegyzék



Eszköztartó állvány



Szűrő eltávolító hengert



Főegység



Trimmer 3-w-1




Keskeny trimmelő



Körömrészelő




Standard trimmelő




Tisztító kefe



Porszívó vég




Fésűs fej (3-6 mm, 5-8 mm)



Ápoló kefe



Rugalmas tömlő




Tömlő fogantyú

A munka megkezdése


Csatlakoztassa a rugalmas tömlőt a főegységhez

Helyezze a tömlőt a főegységbe a kerek zárófej használatával.




Figyelem: Győződjön meg róla, hogy a tömlő helyesen van csatlakoztatva a főegységhez.

Csatlakoztassa a kiegészítőt a tömlőhöz




Figyelem: A kiegészítők használata során ügyeljen a biztonságra , hogy elkerülje a sérüléseket az élek miatt .



Használati útmutató

Sebességszabályozó gomb

1. Válassz ki a megfelelő kiegészítőt.
2. Csatlakoztasd az eszközt a konnektorhoz.
3. Forgasd a gombot az óramutató járásával megegyezően a sebesség növeléséhez . A 0 pozíció kikapcsolja az eszközt , a 1 pozíció aktiválja az állatok számára barátságos módot .
4. Állítsd be a sebességet a tervezett felhasználásnak megfelelően.




Figyelem:
Az állatok számára barátságos mód fokozatosan növekvő hangszinttel rendelkezik, ami segít az állatoknak hozzászokni a készülékhez anélkül, hogy hirtelen megijednének a hangos zajoktól.

Sebesség 1	Macskák és olyan háziállatok, amelyek nem szoktak hozzá az eszközhöz
Sebesség 2	Rövid szőrű állatok
Sebesség 3	Hosszú szőrű állatok
Sebesség 4	Rövid szőrű állatok

Kiegészítők használata

Ápoló kefe

Az eszköz eltávolítja a laza és régi szőrt, valamint egyéb szennyeződések, és átfésüli azt, növelve a dús hatást. A gondozás során, a laza szőr a hulladékgyűjtő tartályba szívódik. Ha a szőr felhalmozódik a keféen, nyomja meg a „Clean” karot, hogy felszabadítsa és eltávolítsa. A kar elengedése lehetővé teszi a további gondozást.




Trimmelő 3-w-1

Standard gép: Ideális a nagy felületek szőrének nyírására, zökkenőmentes és egyenletes vágást biztosítva a rendezett megjelenés érdekében.


Keskeny gép: Kiváló a finom területek precíz ápolására, többek között az ujjak közötti részek és a körmök körüli területek, zóvatos és alapos ápolást biztosítva.

Körömrészelő: Úgy tervezték, hogy óvatosan reszelje le a háziállat körmeit, biztonságos és kényelmes alternatívát nyújtva a hagyományos körömvágókhoz képest.



Figyelem: Óvatosan kell eljárni az élek és éles elemek érintésekor. Használat közben kerülni kell a túlzott erő alkalmazását, amely bőrsérüléseket okozhat.

A csomagban található két különböző méretű fésűs fej növeli az eszköz sokoldalúságát. (Az elektromos állatnyíró eszköz kizárólag a szőr vágására szolgál.)




Figyelem: A kiegészítők kicsik és könnyen elveszhetnek. Használaton kívül megfelelően kell tárolni őket.

Kiegészítők használata

Tisztító kefe

Használható száraz szennyeződések és laza szőr eltávolítására a padlóról.




Figyelem:


Óvatosan kell bánni a penge élével és az éles elemekkel. Használat közben kerülni kell a túlzott erő alkalmazását, amely bőrsérüléseket okozhat.

Szőrt eltávolító hengert

Hatékonyan eltávolítja a háziállatok szőrének a szövetek felületéről. Az eszköz kinyitásához, fordítsa az óramutató járásával megegyezően – ebben a helyzetben a perforált oldal teljesen látható. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgatás segít eltávolítani a felhalmozódott szőrt a hengerről a készülék működése közben.



1. Ne használjon semmilyen kiegészítőt nedves felületek porszívózásához.
2. Ne engedje, hogy a főegység nedvességnek legyen kitéve, és ne használja vízgyűjtő helyeken.




Ápolás és karbantartás

Óvintézkedések:

- A készülék tisztítása előtt le kell választani az áramforrásról.
- Csak az eredeti pótalkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártótól vagy az engedélyezett szervizben vásároltak.

A hulladékgyűjtő tisztítása

1. A hulladékgyűjtő tartály eltávolítása: Emelje fel a hulladékgyűjtő tartályt az eltávolításhoz.
2. A hulladékgyűjtő tartály alsó fedelének kinyitása az ürítéshez: Fordítsa meg a hulladékgyűjtő tartályt a szűrővel felfelé, majd fordítsa el az alsó fedelet, hogy kinyissa a tartályt és kiürítse.
3. A hulladékgyűjtő tartály telepítése: Helyezze vissza az alsó fedelet a tartályra, fordítsa el, hogy rögzítse, a következő lépésben pedig telepítse újra a tartályt.




Figyelem:

- A porgyűjtő tartály kezelésénél óvatosan kell eljárni.
- Ha a porgyűjtő tartályt megmossa, győződjön meg róla, hogy teljesen száraz, mielőtt újra felszereli. Ez megakadályozza a nedvesség bejutását a motorba,
- ami áramütést vagy az eszköz meghibásodását okozhatja.

A szűrőkosár tisztítása

1. Vegye ki a hulladékgyűjtőt, majd vegye ki a szűrőkosarat.
2. Öblítse le vízzel, majd szárítsa meg.
3. Helyezze jól szellőző helyre, és hagyja száradni legalább 24 órán keresztül.
4. A szűrő teljes kiszáradása után helyezze vissza a helyére.



Figyelem:

A szűrőt hideg vízzel legalább kéthavonta tisztítani kell.


A tisztítás előtt az eszközt áramtalanítani kell, a dugót ki kell húzni a konnektorból.

A szűrőkosár megszáradása után azt újra fel kell szerelni. A nedves szűrőkosár áramütést és az eszköz nem megfelelő működését okozhatja.

A tömlő és a tápkábel tárolása


A tömlő tárolása

A tömlőt az óramutató járásával megegyezően tekerje körbe az eszköz házáán, és rögzítse a készülék hátulján található klipszbe.



A kiegészítők tárolása

Helyezze az kiegészítőket felülről lefelé a megfelelő helyekre a tartón.



Műszaki adatok

Névleges teljesítmény	350 W	Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges feszültség	220-240 V	Tömeg	1,9 kg
Méretetek	294 × 185 × 232 mm	Kábelhossz	2,5 m
Zajszint	55-65 dB	A HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY KAPACITÁSA	1,4 L

* Kérjük, hogy kérdésekkel vagy észrevételekkel a termékkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba az aftersales@dreame.tech címen.
Weboldal: <https://global.dreametech.com>

Gyártó
Spacewalker Technology Hong Kong Co ., Limited
Yiuwah 21 / 26. emelet / 01. szoba
00 Hong Kong
Hong Kong
caolili@dreame.tech

Felelős szerv
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3
85057 Ingolstadt
Németország
eurep@eurep-gmbh.de

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatára vonatkozó minden információ a használati útmutatóban található. Mielőtt elkezdené használni, ismerkedjen meg a tartalmával, és kövesse az abban található utasításokat.

Használat előtt kérjük, ismerkedj meg az alábbi információkkal:

Használati figyelmeztetések

A termék sérülésének kockázata:

- A termékeket kizárólag a használati útmutatóban leírt célra szabad használni.
- Rendszeresen ellenőrizd az eszközök és kiegészítők, például a szárítók, trimmelők, kefék és szőrtelenítő porszívók állapotát. Látható sérülések, mint például repedések, kopások vagy mechanikai problémák esetén hagyd abba a használatot, hogy elkerüld az állatok és a felhasználó számára jelentett veszélyeket.
- A mechanikai és elektromos elemeket a gyártó ajánlásainak megfelelően kell használni, hogy elkerüld a túlmelegedést vagy a sérülést.

Veszély az állatok számára:

- A gondozási eszközöket és berendezéseket (pl. trimmelők, furminátorok, kefék) a háziállat méretéhez, szőrtípusához és bőrének érzékenységéhez kell igazítani, hogy elkerüljük az irritációt vagy sérüléseket.
- Győződj meg róla, hogy az állat nyugodt és megfelelően rögzített a gondozás megkezdése előtt. A túlzott stressz az állatnál váratlan reakciókhoz vezethet.
- Szárítók vagy gőz funkcióval rendelkező eszközök esetén ne irányítsd a forró levegőt közvetlenül az állat bőrére hosszabb ideig, hogy elkerüld a leégést.

Gyermekekre vonatkozó veszélyek:

- Az állatgondozó termékek, különösen azok, amelyek éles elemeket (pl. trimmelők, ollók) vagy elektronikus eszközöket (pl. szárítók, porszívók) tartalmaznak, nem játékok. Tartsd őket gyermekek elől elzárva.
- Ne engedd, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az eszközöket.

Kockázatok az elektronikus elemekkel kapcsolatban:

- Rendszeresen ellenőrizd a tápkábelek, akkumulátorok és egyéb elektromos elemek állapotát. Sérülés esetén hagyd abba az eszköz használatát.
- Elektromos eszközöket (pl. szárítók, porszívók) nem szabad nedves helyeken vagy víz közelében használni, hacsak nem vízállóként vannak megjelölve.
- Akkumulátoros eszközök esetén kizárólag a gyártó által ajánlott elemeket használj, és rendszeresen cseréld őket az utasításoknak megfelelően.

Információk a helyes használatról

Ajánlások a használatához:

- Az első használat előtt ismerkedj meg a használati útmutatóval, és győződj meg róla, hogy az eszköz megfelelően van beállítva a szőr típusa és az állat igényei szerint.
- Győződj meg róla, hogy minden elem (pl. a trimmelők pengéi, a kefék fejei) megfelelően van rögzítve és jó műszaki állapotban van.

- A szárítók, porszívók vagy más elektromos eszközök használata során tartsd távol őket az állat szemeitől, fülétől és orrától, hogy elkerüld az irritációt.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz, tiszta helyen, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől mentesen kell tárolni.
- Rendszeresen tisztítsa meg az eszközöket minden használat után a gyártó ajánlásainak megfelelően, hogy megőrizze hatékonyságukat és biztonságukat.
- Csak eredeti vagy a gyártó által ajánlott alkatrészeket (pl. pengék, szűrők) használjon a cserélhető részek esetében.

Akkumulátor biztonsága:

- Akkumulátorral működő eszközökben csak a gyártó ajánlásainak megfelelő akkumulátorokat használjon.
- A használt akkumulátorokat a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Távolítsa el az elemeket az eszközökből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a szivárgást.

További óvintézkedések

Állatbarát alkalmazkodás:

- Figyelje meg az állat reakcióit a gondozás során – ha az állat stressz vagy kényelmetlenség jeleit mutatja, hagyja abba a kezelést.
- Rendszeresen ellenőrizze az állat bőrének és szőrének állapotát. Irritáció, sérülés vagy egyéb aggasztó tünetek esetén konzultáljon állatorvossal.

Károk és szerviz:

- Minden mechanikai vagy elektronikus eszköz javítását kizárólag hivatalos szervizpontokban végezze el.

- Ne végezzen önálló módosításokat a terméken, mivel ez befolyásolhatja a biztonságát és a funkcionalitását.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékek a 2023/988/EU rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően lettek tervezve. Megfelelnek a megfelelő műszaki normáknak, beleértve a használat biztonságát, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések, amelyek az Európai Unió irányelve szerint vannak megjelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esnek kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőzhető a potenciális, negatív következményeket a természeti környezetre és az emberi egészségre. A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal a hulladék eltávolítására vonatkozóan. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő üzemnél vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészség védelmével és a környezet védelmével kapcsolatosak, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatók a <https://serwis.in-npro.pl/> garancia weboldalon.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizek által. Ha a használati utasításban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Bármilyen eltérés észlelésekor sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a felfedezett eltérésre való reagálás elmulasztása tartós károsodáshoz vezethet. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károkra.

Importőr:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállási kötelezettségje) neve és címe:

Viissirliis napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő itadiis:

Sziimlasziim/Csomagsziim:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása